

# 農地除染機械 表土削り取り機



畦はん表土削り取り機



表土削り取り機



法面表土削り取り機



畦の斜面・上面削り取り  
深さ0~5cm

## ■畦はん表土削り取り機 主要諸元

型 式	JK-300
名 称	畦はん表土削り取り機
全 長 (mm)	1,850
全 幅 (mm)	1,380
全 高 (mm)	1,200
機体重量 (kg)	369
装着方法	標準3点リンク直装 1形
作業速度 (km/h)	0.2~0.5
適応馬力 (PS)	30~60



表土削り取り深さ  
1~5cm

## ■表土削り取り機 主要諸元

型 式	JH-2200
名 称	表土削り取り機
全 長 (mm)	1,274
全 幅 (mm)	2,512
全 高 (mm)	1,157
機体重量 (kg)	798
作業幅 (mm)	2,200
排出口幅 (mm)	666
装着方法	標準3点リンク直装 2形
作業速度 (km/h)	0.72
適応馬力 (PS)	85~105



削り取り深さ  
標準3cm・5cm

## ■法面表土削り取り機 主要諸元

型 式	JN-1600
名 称	法面表土削り取り機
全 長 (mm)	2,000
全 幅 (mm)	2,100
全 高 (mm)	1,050
機体重量 (kg)	460
作業幅 (mm)	1,600
装着方法	標準3点リンク直装 2形
作業速度 (km/h)	0.2~0.5
適応馬力 (PS)	75~105



### 安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社  
**ササキコーポレーション**

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

営業部 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127

部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171

本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655

仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782

関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910

長岡営業所 / TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988

岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・