

# ササキ

人に、環境にやさしい



## 取扱説明書



NC1253



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。  
誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。  
ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

**安全作業で家族も笑顔**

## 目 次

はじめに	1
安全に作業をするために	2
安全銘板の貼り付け位置	8
保証とサービスについて	
◎保証書について、アフターサービスについて、補修用部品の供給について	9
各部の名称	10
装着前の準備	11
トラクタへの装着順序	12
ユニバーサルジョイントの切断方法	14
スタンド高さの調整方法	15
ゲージホイール（刈高さ）の調整方法	15
リフター高さの調整方法	16
マルチカッターの調整方法	16
運転及び作業について	
◎移動と圃場への出入りのしかた	17
◎作業のしかた	17
◎安全装置について	18
◎作業上の注意	19
保守管理について	
◎Vベルトの張り調整	20
◎切断刃の調整・交換	20
◎作業シーズン中	21
◎作業シーズン終了後	22
◎オイル補給箇所、グリース給油について	22
◎廃油処理について	22
トラブルの原因と処置方法	23
主要諸元	24

購入日

年

月

日

型式

シリアル番号



株式会社  
**ササキコーポレーション**

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

---

本社・工場	/〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
製品窓口	/〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口	/〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
北東北営業所	/〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所	/〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所	/〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9	TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所	/〒954-0051 新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所	/〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

1704-K7A9112000