

ササキ

人に、環境にやさしい



取扱説明書



HN1253

HN1253D



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。

誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。

ご使用前に必ずお読みください。

お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

安全作業で家族も笑顔

目次

はじめに	1
安全に作業をするために	2
安全銘板の貼り付け位置	8
保証とサービスについて	
◎保証書について、アフターサービスについて、補修用部品の供給について	9
各部の名称	10
装着前の準備	11
◎シューの高さの調整方法	12
トラクタへの装着順序	12
◎日農工オートヒッチ仕様の場合	12
◎直装仕様の場合	15
ユニバーサルジョイントの切断方法	17
入力軸安全カバーの向き調整方法	18
ドロツパ高さの調整方法（ドロツパ台仕様）	19
コンテナ台高さの調整方法（コンテナ台仕様）	20
シュート取付と高さ調整（コンテナ台仕様）	20
運転及び作業について	
◎移動と圃場への出入りのしかた	21
◎作業のしかた	21
◎ドロツパ操作方法（ドロツパ仕様）	22
◎コンテナ台の使用方法（コンテナ台仕様）	23
◎草が巻き付いたとき	24
◎作業上の注意	25
保守管理について	
◎オイル給油、グリース給油について	26
◎Vベルトの張り調整（ドロツパ仕様のみ）	27
◎作業シーズン中	27
◎作業シーズン終了後	28
◎廃油処理について	28
トラブルの原因と処置方法	28
主要諸元	29

主要諸元

型式	装着の種類	作業幅 (mm)	適応 トラクタ kW(ps)	作業 速度 (km/h)	作業 能率 (分 /10a)	作業 深さ (cm)	機体寸法(mm)			PTO 回転数 (rpm)	重量 (kg)
							全長	全幅	全高		
HN1253D (ドロツパ仕 様)	直装	1200	18.4 ~36.8 (25~ 50)	0.5~2.0	28~ 110	15~ 30	2090	1400	1610	300~ 400	430
	OS						2020				420
	3S						2200				460
	4S						2200				465
HN1253 (コンテナ台 仕様)	直装	1200	18.4 ~36.8 (25~ 50)	0.5~2.0	28~ 110	15~ 30	2180	1400	1080	300~ 400	410
	OS						2110				400
	3S						2290				440
	4S						2290				445

購入日

年

月

日

型式

シリアル番号



株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
製品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631	宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201	栃木県小山市粟宮1241-9	TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所 / 〒954-0051	新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所 / 〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510