



取扱説明書

Garlic Harvester

HN403D



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。

誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。

ご使用前に必ずお読みください。

お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

安全作業で家族も笑顔

目 次

はじめに	1
安全に作業をするために	2
安全銘板の貼り付け位置	8
保証とサービスについて	
◎保証書について、アフターサービスについて、補修用部品の供給について	9
各部の名称	10
装着前の準備	11
トラクタへの装着順序	12
ユニバーサルジョイントの切断方法	15
作業前の調整	16
1) トップリンクの調整（移動時）	16
2) 左右水平の調整方法	16
3) 最上げ位置の規制	16
4) バランスウェイトの装着	16
5) 異音のチェック	16
作業条件に応じた各部の調整	16
1) 引抜きコンベアの左右位置調整	17
2) スキッド（ソリ）の調整	17
3) トップリンクの調整（作業時）	17
4) ソイラの位置調整	17
5) マルチオサエローラの高さ調整	18
6) 引抜コンベアローラの調整	19
7) カキオコシベルトの高さ調整	19
運転及び作業方法	20
◎移動と圃場への出入りのしかた	20
◎作業のしかた	21
◎草や異物が絡み付いたとき	23
◎作業上の注意	24
保守管理について	25
① 取付ボルト、ナット、ピン類の点検	26
② オイル給油、グリース給油について	26
③ チェーン・Vベルトの点検、張り調整	27
④ 消耗品一覧	30
◎作業シーズン中の日常点検・整備	30
◎作業シーズン終了後	30
◎廃油処理について	30
トラブルの原因と処置方法	31
主要諸元	32

購入日

年

月

日

型式

シリアル番号



株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111	FAX 0176-22-8607
製品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170	FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170	FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354	FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631	宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780	FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201	栃木県小山市粟宮1241-9	TEL 0285-45-8911	FAX 0285-45-8910
新潟営業所 / 〒954-0051	新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810	FAX 0258-62-3160
岡山営業所 / 〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508	FAX 086-274-9510