



取扱説明書

カドまでぬれるリバーブアセメり機

カドヌール

KV232DTX

KV237DTX



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

安全作業で家族も笑顔

目 次

はじめに	1
安全に作業するために	2
安全銘板の種類および貼り付け位置	8
保証とサービスについて	9
◎保証書について ◎アフターサービスについて ◎補修用部品の供給について	
各部の名称	10
組立について	11
スタンドの装着方法	11
ユニバーサルジョイントの準備	12
ジョイント長さの確認	12
切断方法	12
装着方法	13
トラクタへの装着方法	14
日農工標準オートヒッチの場合	14
日農工特殊オートヒッチの場合	17
標準3点リンク仕様の場合	18
トラクタへの配線	20
○配線方法	20
無線コントローラ（e-ウェブ）について	22
○注意事項	22
○各部の名称と操作方法	24
作業位置の設定方法	25
○格納位置から前進作業位置への操作	26
○格納位置から後進作業位置への操作	26
○前進作業位置から後進作業位置への操作	27
○後進作業位置から前進作業位置への操作	27
○前進作業位置および後進作業位置から格納位置への操作	28
○オフセット位置の調整および記憶方法	28
○あぜ高さの調整方法	30
○散水装置の操作方法 ※オプション	30
作業前の準備・調整	31
移動時の注意	32
圃場条件	32
あぜぬり作業について	33
○前進作業について	33
○後進作業について	34
○法面作業について	35
ロータリー爪の安全装置	36
中間ジョイントの安全装置	36
点検・調整	37
保守管理について	39
消耗部品一覧	40
オプション	42
付属品	43
主要諸元	44

購入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

型式 _____

シリアル番号 _____



株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111	FAX 0176-22-8607
製品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170	FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170	FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354	FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631	宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780	FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201	栃木県小山市栗宮1241-9	TEL 0285-45-8911	FAX 0285-45-8910
新潟営業所 / 〒954-0051	新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810	FAX 0258-62-3160
岡山営業所 / 〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508	FAX 086-274-9510

1412AT69311000