



# 取扱説明書



SBM360 / 360DX



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。  
誤った使い方をすると事故を引き起こす恐れがあります。

ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後も必ず製品の近くに保管してください。

**安全作業で家族も笑顔**

## 目 次

はじめに	1
安全に作業をするために	2
安全銘板の貼り付け位置	8
保証とサービスについて	
◎保証書について	9
◎アフターサービスについて	9
◎補修用部品の供給年限について	9
各部の名称	10
装着前の準備	11
リモコンの取り付けと調整	12
スタンドの取扱方法	14
トラクタへの装着順序	
◎日農工標準オートヒッチの場合	15
◎標準3点直装仕様の場合	20
ユニバーサルジョイントの切断方法	23
作業前の点検	24
無線コントローラ（e-ウェーブ）について	25
1. リモコン電源と無線チャンネル自動選局機能について	26
2. リモコンの操作方法	27
3. フローティング機能・機構	29
ブレーキバック機構について	31
装着トラクタへの接触止機能について	32
刈り高さの調整方法	32
運転及び刈り取り作業について	
◎運転・操作の練習	33
◎移動と圃場への出入りのしかた	33
◎作業のしかた	34
◎作業上の注意	36
保管時の移動・運搬について	38
保守管理について	
◎ナイフの交換時期	39
◎ナイフの組立について	40
◎作業シーズン中	41
◎作業シーズン終了後	41
◎オイル交換及びグリース注油について	41
◎廃油処理について	42
トラブルの原因と処置方法	43
主要諸元	44

購入日                      年              月              日

型式

シリアル番号



株式会社  
**ササキコーポレーション**

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

---

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
製品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201 栃木県小山市栗宮1241-9	TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所 / 〒954-0051 新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所 / 〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510